

Feilsøkingsskjema 502

Wonderland 502 regulerbar seng, Motor: Linak, type TD 3.3 1000 DXX4500

Utarbeidet september 2009



Problem

Løsning

Sengen virker ikke:

- 1,1 Kontroller at det er strøm i kontakten. Test eventuelt at det er strøm ved å sette i en lampe. Alternativt bytt om på kablene om du har to senger.
- 1,2 Sjekk at ledningen fra motor sitter korrekt på både motor og i veggstrøm. Om sengen fortsatt ikke fungerer kan du benytte kabelen fra den andre sengen om du har to senger. Du kan også prøve med en PC kabel med lik inngang. Om sengen nå fungerer må du bestille ny kabel.
- 1,3 Sjekk at fjernkontrollen har batteri og at disse er oppladet. Om du har byttet batteri tar det minst 5 minutter før fjernkontrollen er klar til bruk.
- 1,4 Sjekk om barnesikringen er aktivert på fjernkontrollen. Skyveknapp til venstre: barnesikring er av. Skyveknapp til høyre: barnesikring er på. Om det blinker et blått lys når du aktiverer fjernkontrollen, er barnesikringen på. Se punkt 3.1.
- 1,5 Om sengen fortsatt ikke starter skal du reprogrammere fjernkontroll og motor. På motorens side sitter en "reset-knapp". Trykk inn denne med en penn. Hold "reset-knappen" inne inntil motoren stopper og er helt stille. Slipp "reset-knappen", vent 5 sekunder og trykk in "reset-knappen" igjen. Samtidig holder du inne en tilfeldig knapp på fjernkontrollen i 2 sekunder. Fjernkontrollen og motoren er nå reprogrammert.
- 1,6 Om mulig prøv punktet ovenfor med en annen fjernkontroll.
- 1,7 Om sengen fortsatt ikke fungerer må du ha en ny motor.

Sengen virker en stund,
men slutter å fungere:

- 2,1 Gå gjennom samme punkt som ovenfor.

Fjernkontrollen virker ikke med
barnesikring på:

- 3,1 Skyveknappen på toppen av fjernkontrollen skal stå i høyre posisjon når barnesikringen er på. For å aktivere fjernkontrollen skal du holde inne både fotløft og fotsenk samtidig. Hold inne i ca 5 sekunder eller til du får et blått lys. Nå skal fjernkontrollen fungere. Merk at om barnesikring står på må du repitere denne prosedyren for hver gang du bruker sengen. Fjernkontrollen er åpen for bruk i kun 10 sekunder etter siste trykk. Skyv barnesikringen til venstre om du ønsker denne slått av.

Sengen lar seg ikke senke på nødstrøm

- 4,1 Denne funksjonen gjelder kun når det ikke er 220 v strøm til sengen. Sjekk at kabelen fra batteriskuffen i motoren er tilkoblet.
- 4,2 Om sengen fortsatt ikke fungerer skift til nye batteri.
- 4,3 Om sengen fortsatt ikke lar seg senke på nødstrøm trykk "reset-knappen" på motor inne til sengen er senket.
- 4,4 Om sengen fortsatt ikke lar seg senke, ta motoren av løftestagene til enten rygg- eller benløft.
- 4,5 Om sengen fortsatt ikke fungerer må du ha en ny motor.

Hvordan få to senger til å kjøre
parallel?

- 5,1 Gjennomfør punkt 1,5 med samme fjernkontroll på begge motorer.

Enten rygg- eller fotløft fungerer ikke

- 6,1 Om enten rygg eller fotløft ikke fungerer, følg punktene 1,1 - 1,7

Generell informasjon

Radiommottakeren er plassert i motoren.

Det vil høres et lite "klikk" når motoren aktiviseres

Motoren løfter etter 2 - 4 sekunder

